



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φορητός Επαγγελματικός Ηλεκτροστατικός Ψεκαστήρας Χειρός





Είδη που περιλαμβάνονται:

- 1 Φορητός Επαγγελματικός Ηλεκτροστατικός Ψεκαστήρας Χειρός
- 1 Δεξαμενή
- 1 Μπαταρία 16,8 Volt (3400 mAh)
- 1 Φορτιστής 16,8 Volt
- 1 Κλειδί ακροφυσίου
- 1 Πώμα δεξαμενής

Παρελκόμενα προϊόντος:

- A) Δεξαμενή εύκολου γεμίσματος 1L
- B) Απασφάλιση δεξαμενής
- C) Κλείδωμα
- D) Μπαταρία λιθίου μακράς διάρκειας VP20 (4 Ωρες)
- E) Διακόπτης κλειδώματος συσκευής
- F) Ενεργ. απενεργ. ηλεκτροστατικού φορτίου
- G) Αυξημένη αντοχή: το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από ίνες γυαλιού
- H) Ευελιξία: Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο 3 σε 1
- I) Καλύτερη Ορατότητα: LED Φως Κεφαλής
- J) Εργονομική Λαβή με κλείδωμα προσφέροντας άνεση & ασφάλεια

Προαιρετικά αξεσουάρ που πωλούνται ξεχωριστά:

- VP20B Επαγγελματική μπαταρία 16,8 Volt
- VP10 Επαγγελματικός φορτιστής 16,8 Volt
- VP30 Ανταλλακτικό δεξαμενής VP200
- VP49 Κλειδί ακροφυσίου
- VP50 Ακροφύσιο 3 σε 1
- VP55 Μονό ακροφύσιο 40
- VP57 Μονό ακροφύσιο 80
- VP59 Μονό ακροφύσιο 110



Πώμα
δεξαμενής



Μπαταρία
16,8 V



Φορτιστής
16,8 V



Κλειδί
ακροφυσίου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι ευθύνη του χειριστή να διαβάσει και να κατανοήσει τις προφυλάξεις και τις προειδοποιήσεις του παρόντος εγχειριδίου πριν επιχειρήσει να χειριστεί αυτό το μηχάνημα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο ηλεκτροστατικός ψεκαστήρας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να είναι ασφαλής κατά τη συνήθη λειτουργία. Όπως ισχύει για όλα τα προϊόντα χωρίς καλώδιο, θα πρέπει να λαμβάνονται ορισμένες προφυλάξεις ασφαλείας.

Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ** πριν χειριστείτε το μηχάνημα. Είναι απαραίτητο να κατανοήσετε αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν χειριστείτε το μηχάνημα. Η μη ορθή τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή ηλεκτροπληξίας.

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη χρήση ηλεκτρικών μηχανημάτων θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, απαιτείται στενή επίβλεψη όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
- Μην έρχεστε σε επαφή με τα κινούμενα μέρη.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βάζετε το ηλεκτρόδιο σε νερό ή άλλο υγρό. Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε το μηχάνημα σε σημείο όπου μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα ή νεροχύτη.
- Για την επαναφόρτιση να χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή που παρέχεται από τον κατασκευαστή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΖΕΤΕ
ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το μηχάνημα περιέχει μια ηλεκτροστατική διάταξη που ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ευαίσθητα ιατροτεχνολογικά προϊόντα όπως βηματοδότες, απινιδωτές και παρόμοιες συσκευές.

ΜΗ χειρίζεστε αυτό το μηχάνημα και μη στέκεστε σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων εάν χρησιμοποιείτε τέτοια ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Επικοινωνήστε με τον ιατρό σας πριν χειριστείτε το μηχάνημα εάν δεν είστε βέβαιοι εάν αυτό το μηχάνημα θα προκαλέσει παρεμβολές στο ιατροτεχνολογικό προϊόν που φέρετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η επισκευή του μηχανήματος θα πρέπει να γίνεται πάντα από επαγγελματία, ειδικευμένο αντιπρόσωπο. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε οι ίδιοι το μηχάνημα ή να αποκτήσετε πρόσβαση στα εσωτερικά του εξαρτήματα.

Γενικοί κανόνες ασφαλείας για όλους τους ψεκαστήρες που λειτουργούν με μπαταρία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση όλων των οδηγιών που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό ατόμων.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες

- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας σας καθαρό και καλά φωτισμένο.
- Μη χειρίζεστε τον ψεκαστήρα χωρίς καλώδιο σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως υπό την παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Οι ψεκαστήρες χωρίς καλώδιο δημιουργούν σπινθήρες, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη στη σκόνη ή σε αναθυμιάσεις.
- Οι παρευρισκόμενοι, τα παιδιά και οι επισκέπτες πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση κατά τη λειτουργία ενός ψεκαστήρα χωρίς καλώδιο. Οτιδήποτε μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή ενδέχεται να σας κάνει να χάσετε τον έλεγχο.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην αγγίζετε το ακροφύσιο και μην εισάγετε ξένα σώματα σε αυτό.
- Ένας ψεκαστήρας χωρίς καλώδιο με ενσωματωμένες μπαταρίες ή ξεχωριστή μπαταρία πρέπει να επαναφορτίζεται μόνο με τον ενδεδειγμένο φορτιστή που είναι κατάλληλος για

την μπαταρία. Ένας φορτιστής που μπορεί να είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταρίας μπορεί να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς εάν χρησιμοποιηθεί με άλλη μπαταρία.

- Να χρησιμοποιείτε τον ψεκαστήρα που λειτουργεί με μπαταρία μόνο με την μπαταρία που ενδείκνυται συγκεκριμένα για αυτόν. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας μπορεί να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς.

Προσωπική ασφάλεια

- Να παραμένετε σε εγρήγορση, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική όταν χειρίζεστε έναν ψεκαστήρα χωρίς καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε τον ψεκαστήρα χωρίς καλώδιο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια κατασταλτικών φαρμάκων, αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής.
- Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη λειτουργία του ψεκαστήρα χωρίς καλώδιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Προσέχετε να μην τεθεί το μηχάνημα σε λειτουργία κατά λάθος. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση ασφάλισης, δηλαδή στη θέση **OFF**, πριν τοποθετήσετε την μπαταρία.
- Η μεταφορά του ψεκαστήρα με το δάκτυλο επάνω στον διακόπτη ή η τοποθέτηση της μπαταρίας σε εργαλείο ενώ ο διακόπτης είναι στη θέση λειτουργίας **ON** μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
- Μην τεντώνετε υπερβολικά. Πάντα να πατάτε σταθερά και να ισορροπείτε σωστά. Το σταθερό πάτημα και η σωστή ισορροπία σας επιτρέπουν να ελέγχετε καλύτερα το εργαλείο σε απρόσμενες καταστάσεις.

Συσκευάσματα

- Τα περισσότερα χημικά με βάση το νερό είναι κατάλληλα για το μηχάνημα.
Έχετε ερωτήσεις; Καλέστε το 2105512500.

Μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον ψεκαστήρα χωρίς καλώδιο για να εφαρμόσετε εύφλεκτα υγρά.

- Μη χρησιμοποιείτε υγρά που έχουν ως βάση έλαια.
- Αποθηκεύστε το σκεύασμα στο αρχικό δοχείο του που φέρει την ετικέτα.
- Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε το σκεύασμα σε αυστηρή συμμόρφωση με την ετικέτα του σκευάσματος και με τους τοπικούς, περιφερειακούς και κρατικούς κανονισμούς.
- Μη χρησιμοποιείτε σκευάσματα που έχουν ως βάση έλαια ή εύφλεκτα σκευάσματα με αυτό το μηχάνημα.

Χρήση και φροντίδα του μηχανήματος

- Μη χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα εάν έχει χαλάσει ή υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
- Μην τροποποιείτε το μηχάνημα προσθέτοντας ή αφαιρώντας μέρη.
- Μη φράζετε την είσοδο αέρα του μοτέρ.
- Μην επεμβαίνετε στο ακροφύσιο παροχής.
- Μην αφήνετε το μηχάνημα να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
- Μη στέκεστε σε νερό και μην κρατάτε νερό ενώ χειρίζεστε το μηχάνημα.
- Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε εξωτερικό χώρο όταν βρέχει.
- Μη χρησιμοποιείτε τον ψεκαστήρα χωρίς καλώδιο εάν δεν ανάβει ή δεν σβήνει με τον διακόπτη. Ένας ψεκαστήρας χωρίς καλώδιο που δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με τον διακόπτη είναι επικίνδυνος και χρειάζεται επισκευή.
- Αποσυνδέστε την μπαταρία από τον ψεκαστήρα χωρίς καλώδιο ή θέστε τον διακόπτη στη θέση ασφάλισης, δηλαδή στη θέση **OFF**, πριν κάνετε οποιοσδήποτε ρυθμίσεις, πριν γεμίσετε η δεξαμενή και πριν αποθηκεύσετε τον ψεκαστήρα χωρίς καλώδιο. Τέτοια προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο τυχαίας έναρξης της λειτουργίας του ψεκαστήρα χωρίς καλώδιο.
- Να αποθηκεύετε τον σβηστό ψεκαστήρα χωρίς καλώδιο σε σημείο που δεν φτάνουν τα παιδιά και άλλα μη εκπαιδευμένα άτομα. Οι ψεκαστήρες χωρίς καλώδιο είναι επικίνδυνοι στα χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών.
- Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε τη μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως: συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να δημιουργήσουν σύνδεση από τον έναν πόλο στον άλλον. Η βραχυκύκλωση των πόλων μεταξύ τους μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, εγκαύματα ή πυρκαγιά.
- Για να καθαρίσετε τον ψεκαστήρα χρησιμοποιήστε σαπούνι, νερό και ένα υγρό πανί για να τον καθαρίσετε σκουπίζοντάς τον. Για να καθαρίσετε τα εσωτερικά εξαρτήματα αφήστε να τρέξει νερό στον ψεκαστήρα για 3 λεπτά.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για τις μπαταρίες

Ο ψεκαστήρας χωρίς καλώδιο χρησιμοποιεί μια μπαταρία ιόντων λιθίου 16,8 Volt της Victory Innovations. Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά την παραλαβή. Πριν χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας. Στη συνέχεια ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης που περιγράφονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μπαταρία που χρησιμοποιείται σε αυτό το μηχάνημα μπορεί να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικών εγκαυμάτων εάν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά. Μην την

αποσυναρμολογείτε και μην την αποθηκεύετε σε ακραία ζέστη ή κρύο. Να τη φυλάσσετε μακριά από παιδιά. Μην την αποσυναρμολογείτε. Μην την απορρίπτετε στη φωτιά.

Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε την μπαταρία ή να αφαιρέσετε κάποιο εξάρτημα που προεξέχει από τους πόλους της μπαταρίας. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιέχουν μέρη που να μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Οποιαδήποτε παρέμβαση πριν από την απόρριψη μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή τραυματισμό. Καλύψτε τους εκτεθειμένους πόλους με ισχυρή μονωτική ταινία για την αποτροπή βραχυκυκλώματος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε την μπαταρία για κανέναν λόγο. Εάν το περίβλημα της μπαταρίας ραγίσει ή υποστεί ζημιά, μην τη συνδέσετε στον φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος από ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην αποθηκεύετε και μη μεταφέρετε την μπαταρία με τρόπο που να καθιστά δυνατή την επαφή μεταλλικών αντικειμένων με τους εκτεθειμένους πόλους της μπαταρίας. Για παράδειγμα, μη βάζετε την μπαταρία σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες, κουτιά με κιτ προϊόντων, συρτάρια κ.λπ. με χαλαρά καρφιά, βίδες, κλειδιά κ.λπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθεί με ασφάλεια στον ψεκαστήρα χωρίς καλώδιο. Εάν η μπαταρία φύγει από τη θέση της, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Μην αποτεφρώνετε την μπαταρία ακόμη κι αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή είναι τελείως φθαρμένη. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί στη φωτιά.

Να φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με φορτιστή της Victory Innovations.

ΜΗ ρίχνετε νερό ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο και την μπαταρία σε χώρους όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ή να υπερβεί τους 40 °C (105 °F), όπως εξωτερικά υπόστεγα ή μεταλλικές κατασκευές το καλοκαίρι.

Οι χαλασμένες μπαταρίες θα πρέπει να ανακυκλώνονται.

Η μεταφορά μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει πυρκαγιά εάν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή με αγώγιμα υλικά όπως κλειδιά, κέρματα, εργαλεία χειρός και παρόμοια.

Οι κανονισμοί για τα επικίνδυνα υλικά του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ απαγορεύουν τη μεταφορά μπαταριών στο εμπόριο ή σε αεροπλάνα (δηλαδή μέσα σε βαλίτσες και χειραποσκευές) **ΕΚΤΟΣ** εάν προστατεύονται καταλλήλως από βραχυκυκλώματα. Κατά τη μεταφορά μεμονωμένων μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι της μπαταρίας είναι

προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για τους φορτιστές μπαταριών

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για τους φορτιστές μπαταριών. Πριν χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή, διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές ενδείξεις στον φορτιστή, την μπαταρία και το προϊόν στο οποίο χρησιμοποιείται η μπαταρία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας. Στους πόλους φόρτισης υπάρχει τάση ρεύματος 120 Volt. Μην τους αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφήνετε να εισχωρήσουν υγρά στο εσωτερικό του φορτιστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, να φορτίζετε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της Victory Innovations. Άλλοι τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν, προκαλώντας τραυματισμό και ζημιές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με τον φορτιστή συνδεδεμένο στην πρίζα, οι εκτεθειμένες επαφές φόρτισης στο εσωτερικό του φορτιστή μπορούν να βραχυκυκλωθούν από ξένο σώμα. Ξένα υλικά αγωγίμης φύσεως όπως, μεταξύ άλλων, ατσάλουρμα, αλουμινόχαρτο ή οποιαδήποτε υλικά με συσσωρευμένα μεταλλικά σωματίδια, πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις υποδοχές του φορτιστή. Πάντα να αποσυνδέετε τον φορτιστή από την πρίζα όταν δεν υπάρχει μπαταρία στην υποδοχή. Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα πριν τον καθαρίσετε.

ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε την μπαταρία με φορτιστές διαφορετικούς από αυτόν που επισημαίνεται στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και η μπαταρία είναι ειδικά σχεδιασμένα για να λειτουργούν μαζί.

Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για άλλες χρήσεις, παρά μόνο για τη φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών της Victory Innovations. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας. Μην εκθέτετε τον φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.

Αποσυνδέστε τον φορτιστή τραβώντας τον από το βύσμα και όχι από το καλώδιο. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος βλάβης στο βύσμα και το καλώδιο.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται σε σημείο που να μην κινδυνεύει κάποιος να το πατήσει, να σκοντάψει σε αυτό και γενικά να είναι προστατευμένο από ζημιά και καταπόνηση.

Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου προέκτασης μπορεί να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.

Το καλώδιο προέκτασης πρέπει να έχει επαρκές μέγεθος συρμάτων (AWG ή αμερικάνικο πρότυπο διαμέτρου συρμάτων) για να είναι ασφαλές.

Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός της διαμέτρου του σύρματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η χωρητικότητα του καλωδίου, δηλαδή η διάμετρος 16 έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα από τη διάμετρο 18. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία προεκτάσεις για να επιτευχθεί το συνολικό μήκος, βεβαιωθείτε ότι κάθε επιμέρους προέκταση περιέχει τουλάχιστον το ελάχιστο μέγεθος σύρματος.

Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος σύρματος για καλώδια προέκτασης:

Συνολικό μήκος καλωδίου:

25 ft., 50 ft., 75 ft., 100 ft., 125 ft., 150 ft., 175 ft.

7,6 m, 15,2 m, 22,9 m, 30,5 m, 38,1 m, 45,7 m, 53,3 m

Μέγεθος σύρματος κατά AWG:

18, 18, 16, 16, 14, 14, 12

Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο επάνω στον φορτιστή και μην τοποθετείτε τον φορτιστή σε μαλακή επιφάνεια που μπορεί να φράξει τα ανοίγματα αερισμού και να οδηγήσει σε υπερβολική εσωτερική θερμότητα. Τοποθετήστε τον φορτιστή σε θέση μακριά από πηγές θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων στο επάνω και κάτω μέρος του περιβλήματος.

Μη χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή εάν το καλώδιο ή το βύσμα έχει χαλάσει. Μεριμνήστε αμέσως για την επισκευή τους.

Μη χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή εάν έχει υποστεί οποιοδήποτε ισχυρό πλήγμα, έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.

Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της μπαταρίας δεν θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε δύο (2) φορτιστές μαζί.

Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με τυπικό οικιακό ρεύμα (120 ή 240 Volt) με το κατάλληλο βύσμα που χρησιμοποιείται στην εκάστοτε χώρα.



Πώμα
δεξαμενής



Μπαταρία
16,8 V



Φορτιστής
16,8 V



Κλειδί
ακροφυσί

Οδηγίες λειτουργίας

1. Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Φορητό Επαγγελματικό Ηλεκτροστατικό Ψεκαστήρα Χειρός, φορτίστε πρώτα την μπαταρία τοποθετώντας την μπαταρία 16,8 Volt της Victory στον φορτιστή και συνδέοντας τον φορτιστή σε μια πρίζα τοίχου.
2. Έπειτα γεμίστε τη δεξαμενή (A) αφαιρώντας το πρώτα από το μηχάνημα περιστρέφοντας τη ροδέλα ασφάλισης (C) της δεξαμενής και τραβώντας



τον δακτύλιο απασφάλισης (B) της δεξαμενής. Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε τη δεξαμενή. Σημείωση: Πρέπει να κρατάτε τη δεξαμενή όταν τραβάτε τον δακτύλιο απασφάλισης της δεξαμενής, διαφορετικά τη δεξαμενή θα πέσει κάτω.

3. Γεμίστε τη δεξαμενή με το επιθυμητό υγρό.
4. Τοποθετήστε τη δεξαμενή στον ψεκαστήρα και περιστρέψτε τη ροδέλα ασφάλισης (C) της δεξαμενής μέχρι να ακούσετε το «κλικ» που δηλώνει ότι ο δακτύλιος απελευθέρωσης (B) της δεξαμενής έχει κουμπώσει στη θέση του.
5. Τοποθετήστε τη φορτισμένη μπαταρία στην υποδοχή μπαταρίας και ασφαλίστε τη στη θέση της.
6. Τραβήξτε τη σκανδάλη και ψεκάστε την επιφάνεια που επιθυμείτε.

Για να διασφαλίσετε τη μέγιστη ηλεκτροστατική απόδοση, να έχετε πάντα το χέρι σας σφιχτά τυλιγμένο γύρω από τη λαβή σε επαφή με τον ιμάντα γείωσης.

Οδηγίες για το ακροφύσιο

Για να ρυθμίσετε το ακροφύσιο:

- Αφαιρέστε την μπαταρία από το μηχάνημα.
- Εισαγάγετε το κλειδί ακροφυσίου στο εμπρόσθιο άκρο του μηχανήματος.
- Περιστρέψτε το κλειδί ακροφυσίου μέχρι οι γλωττίδες στο ακροφύσιο και οι εγκοπές στο κλειδί να ευθυγραμμιστούν.
- Όταν οι εγκοπές του κλειδιού και οι γλωττίδες του ακροφυσίου ευθυγραμμιστούν, το κλειδί θα έχει εισαχθεί πλήρως στο εμπρόσθιο άκρο. Περιστρέψτε το κλειδί δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε διαφορετικό μέγεθος ψεκασμού. Το ρύγχος μεγαλύτερων σωματιδίων φέρει μια εγχάρκτη γραμμή. Στρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ» για ψεκασμό μεσαίων σωματιδίων και στρέψτε το ξανά δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε πάλι ένα «κλικ» για ψεκασμό μικρότερων σωματιδίων.
- Αφαιρέστε το κλειδί όταν τελειώσετε.

Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο

- Αφαιρέστε την μπαταρία από το μηχάνημα.
- Εισαγάγετε το κλειδί ακροφυσίου στο εμπρόσθιο μέρος του μηχανήματος.
- Περιστρέψτε το κλειδί μέχρι οι γλωττίδες στο ακροφύσιο να ευθυγραμμιστούν με τις εγκοπές στο κλειδί.
- Όταν οι γλωττίδες και οι εγκοπές ευθυγραμμιστούν, το κλειδί θα έχει εισαχθεί πλήρως στο εμπρόσθιο άκρο.
- Για να το αφαιρέσετε, περιστρέψτε το κλειδί αριστερόστροφα μέχρι το ακροφύσιο να λασκάρει (περιστροφή κατά το $\frac{1}{4}$).
- Αφαιρέστε το κλειδί όταν τελειώσετε.

Για να τοποθετήσετε ακροφύσιο

- Αφαιρέστε την μπαταρία από το μηχάνημα.
- Εισαγάγετε το ακροφύσιο στο κλειδί, ευθυγραμμίζοντας τις γλωττίδες στο ακροφύσιο και τις εγχοπές στο κλειδί.
- Εισαγάγετε το κλειδί με το ακροφύσιο στο εμπρόσθιο άκρο του μηχανήματος.
- Ωθήστε προς τα μέσα και περιστρέψτε το κλειδί αριστερόστροφα κατά το $\frac{1}{4}$. Το ακροφύσιο έχει τοποθετηθεί στη θέση του όταν ακουστεί ένα «κλικ».
- Αφαιρέστε το κλειδί όταν τελειώσετε.

Καθαρισμός ηλεκτροστατικών ψεκαστήρων

Όλοι οι χρήστες πρέπει να εφαρμόζουν ασφαλείς μεθόδους καθαρισμού για να προστατεύονται από επιβλαβή έκθεση κατά τον καθαρισμό του ψεκαστήρα.

Συνιστάται στον χρήστη να αγοράσει μία δεύτερη δεξαμενή για να πλένει τους ηλεκτροστατικούς ψεκαστήρες χωρίς καλώδιο, προκειμένου να αποτρέπεται η συσσώρευση υπολειμματικού διαλύματος. Αποσυνδέστε τη δεξαμενή φύλαξης διαλύματος από τον ψεκαστήρα και χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό μαύρο βιδωτό πώμα. Αποσυνδέστε τη δεξαμενή φύλαξης από τον ψεκαστήρα και χρησιμοποιήστε το βιδωτό πώμα ασφάλισης για να ασφαλίσετε τη δεξαμενή και το διάλυμα όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

Μελετήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών των χημικών ουσιών για να πληροφορηθείτε τον καλύτερο τρόπο ασφάλισης και αποθήκευσης του χημικού σας διαλύματος όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Καθαρισμός ακροφυσίου

Εάν τα ακροφύσιά σας βουλώσουν, μουλιάστε τα σε ζεστό σαπουνόνερο και χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα για να τα καθαρίσετε.

Στο παρακάτω παράδειγμα: Ακροφύσιο 1 (Ακάθαρτο) & Ακροφύσιο 2 (Καθαρό). Το ακροφύσιο 1 δεν καθαρίστηκε σωστά μετά τη χρήση. Εάν δεν καθαριστεί σωστά, κατάλοιπα χημικού διαλύματος συσσωρεύονται στο ακροφύσιο του ψεκαστήρα. Τα συσσωρευμένα κατάλοιπα οδηγούν σε λιγότερα bar πίεσης και ασθενέστερα μοτίβα ψεκασμού. Συνιστάται ο ψεκασμός μίας γεμάτης δεξαμενής νερού μέσω του μηχανήματος κάθε λίγες ημέρες χρήσης για να ξεπλένονται τυχόν συσσωρευμένα υπολείμματα χημικού και να μειώνεται η πιθανότητα απόφραξης.



Ακροφύσιο 1

(Ακάθαρτο)

Ακροφύσιο 2

(Καθαρό)



Τρόποι Χρήσης



Φόρτιση μπαταρίας

Οι λυχνίες στα δεξιά ανάβουν πλήρως όταν η μπαταρία αδειάζει.

Οι λυχνίες στα αριστερά ανάβουν πλήρως όταν η μπαταρία είναι φορτισμένη.

Η διάρκεια φόρτισης είναι δύο (2) ώρες.

1



2



3



Αφαίρεση δεξαμενής

1. Περιστρέψτε τη ροδέλα στη θέση απασφάλισης.

2. Τραβήξτε τον δακτύλιο ασφάλισης για να τον αφαιρέσετε.

3. Αφαιρέστε τον ψεκαστήρα από τη δεξαμενή για να τον αφαιρέσετε.

1



2



3



Σύνδεση δεξαμενής

1. Ευθυγραμμίστε τις αύλακες της δεξαμενής μέσα στις ράγες και το κάτω μέρος του ψεκαστήρα επάνω στη δεξαμενή.

2. Θα πρέπει να ακουστεί ένα «κλικ».

3. Περιστρέψτε τη ροδέλα στη θέση ασφάλισης.



Ρύθμιση ακροφυσίου

1. Περιστρέψτε το ακροφύσιο δεξιόστροφα για να αλλάξετε το μέγεθος των σωματιδίων.
2. Η μεγαλύτερη ρύθμιση του ακροφυσίου έχει ένα άνοιγμα που μοιάζει με γραμμή.



Ψεκασμός

Η βέλτιστη απόσταση ψεκασμού είναι 61 εκ. (24 ίντσες).



Καθαρισμός

Μετά τη χρήση, ψεκάστε μία γεμάτη δεξαμενή νερού μέσω του ψεκαστήρα για να ξεπλύνετε τα εξαρτήματα από τυχόν συσσωρευμένα χημικά κατάλοιπα.



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ

Τα προϊόντα που φέρουν την επωνυμία Victory και αγοράστηκαν από την Attraction A.E, επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας όλων των προϊόντων της Victory Innovation στην Ελλάδα από εξουσιοδοτημένους διανομείς, περιλαμβάνουν διετής περιορισμένη εγγύηση. Επικοινωνήστε με την Victory για να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες εγγύησης σχετικά με τα προϊόντα σας.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση καλύπτει ελαττώματα στα υλικά και την εργασία για τα προϊόντα που φέρουν την επωνυμία Victory. Επικοινωνήστε με το διανομέα της Victory στην περιοχή σας για επισκευή και αντικατάσταση εξαρτημάτων εντός εγγύησης.

Τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω, μεταξύ άλλων, δεν καλύπτονται από την εγγύηση:

- (1) Καλώδιο τροφοδοσίας, μπαταρίες, φίλτρα ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα που θεωρείται “αναλώσιμο εξάρτημα” από την Victory.
- (2) Φυσιολογική φθορά.
- (3) Προβλήματα που προκύπτουν, άμεσα ή έμμεσα, κατά την αποκλειστική κρίση της Victory, από:
 - (3.1) Εξωτερικές αιτίες, όπως ατύχημα, κατάχρηση, κακή χρήση ή προβλήματα με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
 - (3.2) Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση ή τροποποίηση που δεν έχει εγκριθεί από την Victory.
 - (3.3) Χρήση που δεν συμφωνεί με τις οδηγίες του προϊόντος που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης.
 - (3.4) Αποτυχία τήρησης των οδηγιών του προϊόντος ή μη εκτέλεση της απαραίτητης συντήρησης που αναφέρεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης.

ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ:

Εάν οι προειδοποιητικές ετικέτες στο μηχάνημά σας καταστούν δυσανάγνωστες ή λείπουν, στείλτε μας email στο info@steriexpert.com και info@victorysprayers.gr για δωρεάν αντικατάσταση.